





SCHRITTZÄHLER



Modell **S4**

ESCHENBACH



JOSEF ESCHENBACH KG · D 85 NUERNBERG · GERMANY

Das ESCHENBACH-Programm umfaßt

- **Lupen und Lesegläser** für jedermann und jeden Zweck
- große und kleine **Mikroskope** für Schule, Hobby und Beruf — und reichhaltiges Zubehör dafür
- **Prismengläser, Fernrohre, Theatergläser** für Freizeit und Urlaub
- **Kompasse und Landkartenmesser** für Wanderer und Autofahrer
- **Sonnenbrillen** — chic und hochwertig
- **Alles in einer bislang unübertroffenen Auswahl**
- Fordern Sie detaillierte Unterlagen an

Het ESCHENBACH programma bevat

- **Loepen en leesglazen** voor iedereen en voor elk doel
- **Grote en kleine Microscopen** voor school, hobby en beroep — en daarbij een ruime keus aan onderdelen
- **Verrekijkers, telescopen, toneelkijkers** voor de vrije tijd en vakantie
- **Kompassen en landkaartmeters** voor wandelaars en automobilisten
- **Zonnebrillen** — chic en van fijnste kwaliteit

Alles in een tot nu toe onovertroffen selectie

- Vraagt U uitgebreide prospectussen aan

Le programme ESCHENBACH comprend

- **Loupes et loupes de lecture** pour tout le monde et chaque fin
- **Microscopes** grands et petits pour école, hobby et profession — avec des accessoires abondants
- **Jumelles à prismes, télescopes, jumelles de théâtre** pour loisirs et vacances
- **Boussoles et curvimètres** pour excursionnistes et automobilistes
- **Lunettes de soleil** — chic et de haute qualité
- **Tout d'une sélection unique jusqu'à présent**
- Veuillez demander des documents détaillés

Il programma ESCHENBACH comprende

- **Lenti d'ingrandimento e lenti da lettura** per tutto il mondo ad ogni scopo
- **Microscopi grandi e piccoli** per scuola, hobby e professione — con accessori abbondanti
- **Binocoli prismatici, telescopi, binocoli da teatro** per ore libere e vacanza
- **Bussole e curvimetri** per camminanti ed automobilisti
- **Occhiali da sole** — scicche e di alta qualità

Tutto di una selezione insuperata finora

- Richiedete documenti dettagliati

The ESCHENBACH programme comprises

- **Magnifiers and reading glasses** for everybody and each purpose
- **Large and small microscopes** for schools, hobby and profession — with a rich choice of accessories
- **Binoculars, telescopes and opera glasses** for leisure time and vacations
- **Compasses and map measurers** for wanderers and motorists
- **Sun glasses** — chic and of high quality
- **In all the most unique selection on record**
- Ask for detailed literature

El programa ESCHENBACH comprende

- **Lupas y lupas para leer** por todo el mundo y cada fin
- **Grandes y pequeños microscopios** para enseñanza, afición y profesión — con abundantes accesorios
- **Gemelos prismáticos, telescopios, gemelos de teatro** para tiempo libre y vacaciones
- **Brújulas y curvimetros** para caminantes y automobilistas
- **Gafas para el sol** — chic y de alta calidad
- **Todo de una selección jamás igualada ahora**
- Pidan Vds. documentos detallados

SCHRITTZÄHLER S4

Dieses Instrument zählt die Schritte, die Sie bei Wanderungen, Ausflügen, Messbesuchen, der täglichen Hausarbeit oder im Betrieb usw. zurücklegen.

● Gebrauchsanleitung

Eine Zeigerumdrehung auf der Skala zeigt 1000 Schritte an. Über den Gehäuserand ragt eine Zahlenscheibe, die mit den Zahlen von 0-6 versehen ist. Auf ihr können die Zeigerumdrehungen abgelesen werden.

Das Einstellen des Zeigers auf 0 erfolgt durch Drehen an der Zahlenscheibe. Dabei muß darauf geachtet werden, daß auch die Zahlenscheibe, in Höhe des Markierungspfeiles auf der Skala, 0 anzeigt.

Beim Einstellen empfehlen wir, den Zeiger nicht ganz auf 0 zu stellen, sondern die Feineinstellung auf 0 durch leichtes Pendeln des Instrumentes vorzunehmen.

● Beispiele zum Ablesen des Instrumentes

Zeigt die Zahlenscheibe die Zahl 6 an, bedeutet das 6 Zeigerumdrehungen = 6000 Schritte.

Hat die 6 auf der Zahlenscheibe den Pfeil auf der Skala bereits nach unten überschritten und der Zeiger auf der Skala zeigt die Zahl 200 an, so bedeutet das insgesamt 6200 Schritte.

Der Gesamtanzeigebereich beträgt von 0-0 auf der Zahlenscheibe 7000 Schritte.

● Anbringung

Das Instrument wird mit seiner Halteklammer in der Jacken- oder Manteltasche oder am Bund oder Gürtel befestigt. Dabei ist wichtig, daß das Instrument unbedingt senkrecht hängt.





